

Testeur de piles traditionnelles et piles bouton

Référence: A0007444



Description

Testeur de piles traditionnelles et piles bouton.

L'indication du niveau de charge des piles est montrée par une aiguille :

- Zone rouge : à remplacer.
- Zone jaune : moyenne.
- Zone verte : bonne.

Origine: Monde 

Pour l'utiliser, placer la pile dans le bon sens en repérant les polarités qui sont indiquées dans l'endroit où vous placez la pile en fonction de sa dimension. Deux échelles sont données :

- Échelle A : piles manganèse, alcaline, oxyde d'argent.
- Échelle B : piles rechargeables au nickel, piles cadmium et lithium.

Pour piles AAA, AA, C, D, 9 V, N et les piles bouton 1,5 V.

Les piles bouton se placent dans le logement jaune sur le côté droit de l'appareil.

Appareil économique et robuste.

Facilité d'utilisation peu encombrant et fiable.

Dimensions : 80 x 160 x 40 mm, poids : 135 g, poids unitaire : 186 g. CE.

Caractéristiques techniques

Poids (g)	135	-	-
Dimensions (mm)	80 x 160 x 40	-	-
Fonction	Testeur piles traditionnelles et bouton	-	-

Prix HT

1 et + : 21,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com