

Testeur de piles universel

Référence: A0107799

Description

Appareil Battery Tester universel créé pour contrôler n'importe quel type de piles pour montres, machines à calculer, appareils de photo ou jeux électroniques, etc... Une pointe métallique permet le contrôle des piles en emballage individuel, la décharge des piles pendant le contrôle est insignifiante.

Atout important : une pression sur le bouton rouge simule la résistance moyenne à laquelle est soumise la pile d'une montre analogique au moment du saut du moteur pas à pas.

Contrôles possibles :

- 1,35/1,5 V "Haut débit" pour piles à l'oxyde d'argent, mercure et MnO₂.
- 1,35/1,5 V "Bas débit" pour piles à l'oxyde d'argent, mercure et lithium.
- 3 V pour piles lithium.

MODE D'EMPLOI :

- Pour son utilisation, commencer par sélectionner l'une des 3 positions de l'interrupteur selon le type de pile à contrôler :
 1. A gauche : piles de 1,35 et 1,5 V à "Haut débit" à l'oxyde d'argent, à l'oxyde de mercure, au dioxyde de manganèse.
 2. Au centre : piles au lithium de 3 volts.
 3. A droite : piles de 1,35 et 1,5 volts à "Bas débit" à l'oxyde d'argent, à l'oxyde de mercure et au lithium.
- Poser le pôle positif (+) de la pile à mesurer sur la plaquette métallique marquée d'un "+" et toucher le pôle négatif (-) avec la pointe de mesure.
- Pour les piles en emballage individuel avec trou de contrôle, utiliser la pointe métallique sur le pôle positif de la pile.
- La pression sur le bouton rouge nous permet de simuler la résistance moyenne à laquelle est soumise la pile, au moment du saut du moteur pas à pas, dans les montres à quartz analogiques.
- Si la pile est bonne, l'aiguille doit se situer dans la zone verte de l'instrument. Vérifier pendant 4 à 5 secondes que l'aiguille ne redescende pas dans la zone rouge, ce qui indiquerait une pile de proche de l'épuisement.



Origine: Suisse 

Quatre pieds en caoutchouc.

Dimensions extérieures : 58 x 110 H 50 mm, poids : 74 g.

Caractéristiques techniques

Poids (g)	74	-	-
Dimensions (mm)	58 x 110 x 50	-	-
Fonction	Testeur de pile ETIC Battery-Tester universel	-	-

Prix HT

1 et + : 49,28€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com