

CHRONOSCOPE X1 WITSCHI

Description

L'appareil CHRONOSCOPE X1 (G3) allie une technologie ultra précise à une conception moderne.

L'écran tactile capacitif à base de verre de haute qualité visualise les résultats de mesure sous une forme très contrastée et lumineuse.

L'écran tactile en couleur claire est entouré d'un cadre raffiné en aluminium, il repose sur un socle élégant.



Avantages

L'instrument de pointe CHRONOSCOPE X1 (G3) est un appareil de contrôle de montres mécaniques.

Il intègre des technologies dernier cri pour le contrôle et la mesure de mouvements mécaniques dans la production, le SAV et le laboratoire.



Conseils Malins

Mode d'affichage diagrammes. La déviation de la marche est affichée en continu sur l'écran. La marche, l'amplitude et le repère sont affichés en cours de mesure. L'enregistrement du diagramme dans la fenêtre principale s'accompagne de la représentation de ses huit dernières pages sous forme de bandes petit format.

Mode d'affichage Trace : La déviation de marche et l'amplitude sont enregistrées parallèlement sous forme graphique. Le mode Trace permet d'effectuer des mesures de longue durée pouvant atteindre 100 heures. Les mouvements peuvent donc être mesurés sur une longue période (par exemple : le déroulement de la réserve de la marche). Les graphiques sont accompagnés de l'affichage de la position actuelle de la montre ainsi que par les mesures courantes de déviation de la marche, d'amplitude, et de repère.

Pratique : il est possible de commuter entre les modes d'affichage Trace et Vario en cours de mesure.

Mode d'affichage Vario : le mode Vario mesure la stabilité de marche et de l'amplitude sur une période étendue. Chaque valeur de mesure numérique est indiquée par une flèche sur l'échelle linéaire.

Détail de la livraison, l'équipement de base comprend les composants suivants :

- Terminal XI (G3) avec Touchscreen en couleur.
- Pen pour le Touchscreen.
- Adaptateur AC universel 100 - 240 V pour le terminal X1 (G3).
- Câble de connexion pour l'imprimante WITSCHI.
- Serviette microfibre 23 x 23 cm.
- Housse de protection pour le terminal X1 (G3).
- Microphone automatique MICROMAT C.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

- Adaptateur réseau pour 230 V ou 120 V.
- Câble USB.
- Housse de protection pour le MICROMAT C.
- Bulletin de garantie, instruction d'installation, modes d'emplois (5 langues).

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0079284		CHRONOSCOPE X1 WITSCHI	WITSCHI	2 450 ⁰⁰ €
A0038619	202138	CHRONOSCOPE X1 (G3) WITSCHI avec MICROMAT C	WITSCHI	8 200 ⁰⁰ €
A0079747		CHRONOSCOPE X1 WITSCHI avec CHRONOMASTER PRO	WITSCHI	5 100 ⁰⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

