

Épilames

Description

L'épilamage est un traitement de surface destiné à abaisser la tension superficielle du support empêchant ainsi l'étalement des lubrifiants liquides.

Il apporte le plus haut degré de sécurité possible aux instruments de mécanique de précision.

Le FIXODROP ES/BS est un épilame moderne, développé par MOEBIUS, à base de résines synthétiques fluorées, diluées dans un solvant répondant aux normes écologiques actuelles.

Effet épilame initial bon, résistance aux lavages correcte.



Avantages

Les FIXODROP ES/BS sont les épilames standards de notre gamme.

Faciles à appliquer, ces produits présentent l'avantage d'être extrêmement robustes et peu sensibles à l'état des surfaces traitées.

Ce produit peut être appliqué sur tous les matériaux et est peu sensible à la pollution des bains et autres contaminants qui pourraient être présents sur les surfaces à traiter. Ainsi les bains épilames peuvent être conservés durablement sans observer de défaut d'épilame sur les pièces.

Ces produits offrent des effets épilames bons et réguliers et une résistance aux lavages modérée jusqu'à trois lavages (type lessivienne basique organique).

Ces produits conviendront pour le traitement de tout type de matériaux avec un processus simple et robuste ne nécessitant que peu d'entretien.

Solution d'épilame prêt à l'emploi.

Dilué dans l'ecosolv, cet épilame résiste à plusieurs lavages. Il convient à tout type de matériaux, pour le traitement des rubis ainsi que pour l'acier, le laiton et les autres métaux.

Il convient également pour la production ou le SAV, il est peu sensible à la propreté de la pièce.

Conseils Malins

Stockage : nous recommandons de conserver les épilames MOEBIUS dans leur emballage d'origine, protégés de la lumière, dans un endroit propre et sec à une température idéale de 15 à 22°C. Ce produit peut être conservé 2 ans avant ouverture.

FIXODROP est utilisé dans les rayons d'application suivants :

- Traitement de surface hydrophobe et oléophobe (épilame) pour mécanisme, appareils

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

électroniques et pièces mécaniques.

- Micromécanique de précision (montre, minuterie, appareil de mesure, outils...").
- Instrumentation de bord et compteurs (automobile, aéronautique, naval...").
- Caméras et instruments optiques.
- Mécanique générale (machine de bureau, ventilateurs...").

Conseils :

- Afin d'éviter toute perte non contrôlée du diluant par évaporation, le bain FIXODROP devra immédiatement être refermé hermétiquement après chaque usage.
- Pour les grands bains, un système à refroidissement et de recyclage du solvant est avantageux.
- La propreté du bain est à contrôler régulièrement.
- En cas d'apparition de poussières ou d'autres impuretés, le bain devra être filtré, voire changé.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0016622	420414100	Epilame 8981 FIXODROP ES/BS-10, 100 ml	MOEBIUS	163 ⁴⁰ €
A0079159		Epilame FIXODROP ES/BS 250 ml	MOEBIUS	380 ⁰⁰ €
A0078961		Epilame FIXODROP ES/WR-P 7071 - 250 ml	MOEBIUS	366 ⁷⁰ €
A0079299		Flacon 50ml pour produits épilames	HOROTEC	100 ⁷⁰ €
A0034310	3107066	Flacon pour épilame	BERGEON	297 ⁰⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

