

Bain de neutralisation avant galvanoplastie - 1 litre

Référence: A0016840

Description

Bain de neutralisation avant galvanoplastie.

Solution d'acide sulfurique à 10% - CAS 7664-93-9, liquide transparent.

Flacon plastique avec anse pour le modèle par litre.

Corrosif, irritant pour la peau et les yeux, nocif pour les organismes aquatiques.

pH solution à 10 % 1.18 - soluble dans l'eau.

Avantages

Rinçage au trempé pour neutraliser les résidus alcalins provenant du dégraissage précédent.

Sans substance, candidate à REACH.

Conseil Malins

Prêt à l'emploi, utiliser à température ambiante.

A utiliser après l'opération de dégraissage et rinçage à l'eau pour supprimer les résidus alcalins et éviter de souiller les bains ultérieurs.

Tremper l'objet dans la solution, rinçage à l'eau.

Incompatible avec matériaux alcalins, note: voir les caractéristiques de l'acide sulfurique.

En décomposition lorsque chauffé, peut produire des vapeurs dangereuses.

Utiliser des gants, lunettes, protections du visage, masques.

Stocker dans l'emballage d'origine, fermer hermétiquement.



Origine: Europe 

Caractéristiques techniques

Poids (kg)	1,12	-	-
------------	------	---	---

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Dimensions (mm)	70 x 85 x 220	-	-
Contenance (L)	1	-	-

Prix HT

1 et + : 17,80€

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

www.schwartzmann.com
Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeier@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

