

Kit de polissage POLYWATCH pour le verre minéral - Pâte diamant - 36 g

Référence: A0015994

Description

Nouveau kit de polissage pour verre minéral avec pâte diamant POLYWATCH.

Pour retirer les rayures fines, légères et mi-profondes des verres de montre en minéral.

Kit comprenant : une seringue rouge "REPAIR" de réparation pour atténuer la profondeur de la rayure. Cette opération laisse une surface légèrement mate.

Puis une seringue blanche "FINISH" pour polir complètement.

Un petit cabron biseauté avec caoutchouc de tenue.

Deux lots de 6 bandes, une rouge, une blanche à utiliser avec les pâtes.

Un tissu microfibre de nettoyage 9.50 x 6 cm.

Une notice complète d'utilisation en 6 langues avec photos pour une bonne utilisation.



Origine: Allemagne 

Avantages

Présenté à l'exposition BASEWORLD 2017 pour polir le verre minéral dont on ne trouve pas le remplacement afin de redonner un éclat de neuf à la montre.

Polyvalent, peut être utilisé sur montre, smartphone, vitre, tout support en verre.

Assortiment bien présenté, apte à être vendu au magasin tel quel à l'utilisateur.

Conseil Malins

Le contenu du kit est étudié pour 30 à 40 applications.

La première seringue contient une pâte pour atténuer les rayures. La seconde seringue pour un polissage de finition.

L'utilisation de ce procédé est proposé pour verre minéral. Il est très difficile de l'appliquer sur un verre saphir dont la dureté est de l'ordre de 9 sur l'échelle de MOHS alors que le diamant a une dureté de 10.

L'essai peut être fait sans une sécurité du résultat si la rayure est profonde.

Différencier le verre Plexiglas (organique) du minéral : Le verre de montre Plexiglas se raye à l'utilisation mais les rayures se polissent généralement avec le vêtement. Pour le verre minéral, les rayures restent telles que.

Le verre minéral au contact de la peau (joue) donne une sensation de froid par rapport au verre Plexiglas.

Différencier le verre saphir du minéral. Pour différencier le verre minéral du verre saphir, il est aisé de s'apercevoir qu'avec une montre qui a été portée, si le verre est rayé c'est plus sûrement un verre minéral.

Le verre saphir n'est habituellement pas rayé. Si la boîte de montre, même en acier est rayée, et le verre non, c'est un verre saphir.

Conditionnement standard en carton unitaire avec système d'accrochage, carton de 6 kits pour la revente.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Référence correspondant à un kit.

Caractéristiques techniques

Poids (g)	36 g	-	-
Dimensions (mm)	195 x 90 x 12 mm	-	-

Prix HT

1 et + : 21,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeier@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

