

## Appareils à dérocher

### Description

Dérocher c'est l'action de nettoyage et de décapage qui a pour but d'enlever l'oxydation ou de dissoudre le flux, le borax, le collobore vitrifié qui recouvre les pièces en métaux précieux après la soudure ou la brasure. Des bains identiques au décapage mais plus concentrés et plus chauds sont utilisés.

Compte tenu de ces produits acides agressifs, les cuves doivent être résistantes aux acides, on les trouve donc en acier inox, en pyrex ou en plastique spéciaux. Un chauffage est intégré à la cuve avec régulation de la température, un panier pour le transfert des pièces et un couvercle qui peut servir de plateau de réception, suivant les modèles. Lorsqu'elle n'est pas utilisée la cuve reste couverte.

Toutes les soudures à la flamme, lorsqu'un flux traditionnel a été utilisé nécessitent un dérochage, sauf lorsqu'on utilise le FIRESCOFF où un bain ultrason termine la séquence.

L'utilisation des produits à dérocher qui sont habituellement sous forme de granulés à transformer en solution aqueuse avec la concentration conseillée doit être pratiqué avec les mesures de sécurité appropriées : gants, lunettes, tablier de soudeur, aspiration en fonctionnement.

Utiliser des brucelles ou pinces en cuivre, laiton ou plastique. Courant 220 volts - 50 Hertz.

Note : l'emploi d'acide peut endommager les appareils, la garantie et la responsabilité du constructeur et des revendeurs ne sont pas engagés à la suite d'une mauvaise utilisation et l'emploi d'acide trop concentré. Les références de produits figurants dans le tableau sont fortement conseillée, pour éviter tout litige.

### Avantages

APPAREILS A DÉROCHER :

Cette gamme d'appareils à dérocher, supprime efficacement l'oxydation due aux soudures et aux brasures. Elle permet de dissoudre le flux ou le borax vitrifié.

ACCESSOIRES A DÉROCHER :

Gamme de produits, agents décapants sous forme de poudre ou de granulés, permettant d'éliminer les oxydes et les résidus d'objets coulés ou brasés en alliage de métaux précieux.

### Conseils Malins

Utiliser les produits proposés avec la concentration conseillée.

Mettre le couvercle pendant que les cuves ne sont pas utilisées.

La garantie et la responsabilité du constructeur et des revendeurs ne sont pas engagées à la suite d'une mauvaise utilisation du matériel et de l'emploi d'acides trop concentrés.



[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)

Utiliser les lunettes, gants et tablier pour une meilleure protection et pour votre sécurité.

## Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Prix HT 1 et +
A0041496	2302011L	Cuve à dérocher Inox - 1 litre	290 <sup>00</sup> €
A0106244	23020110L	Cuve à dérocher inox - 10 litres	575 <sup>00</sup> €
A0041497	2302013L	Cuve à dérocher inox - 3.5 litres	450 <sup>00</sup> €
A0106245	23020104L	Bac chauffant à dérocher en plastique - 0.4 litres	202 <sup>90</sup> €
A0041499	2302021L	Cuve à dérocher Pyrex - 1 litre	285 <sup>00</sup> €
A0106246	2302022L	Cuve à dérocher Pyrex - 2 litres	425 <sup>00</sup> €
A0034998	23020102L	Mini cuve à dérocher - 0,25 litres	430 <sup>00</sup> €

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeier@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeier@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)

