



Brasures en pâte HILDERBRAND pour l'or et alliages d'or

Description

Brasures en pâte conditionnées en seringues de 3 cc, prêtes à l'emploi, le flux est inclus, seringues de 8 grammes de pâte.

Nos brasures en pâte sont composées d'un mélange homogène de poudre d'alliage et d'un liant, auquel un flux/décapant peut être ajouté selon la technique de chauffe choisie. La poudre d'alliage a pour fonction de fondre à la température désirée, remplir l'espace par capillarité, avoir la bonne couleur et assurer la résistance mécanique du joint après solidification. Le liant doit assurer une bonne consistance qui permet un dosage facile et se décomposer lors de la chauffe sans laisser de résidus. Un flux/décapant est ajouté quand les antagonistes à braser sont fortement oxydés, ou lors d'un brasage fait à l'air.

Pas de date de péremption.

Les brasures or contiennent 751 ‰ part d'or garanti pour le 18 carats de façon à ne baisser en aucun cas le pourcentage en dessous de 750 ‰. La mesure est certifiée par un essayeur, juré de métaux précieux, conformément au standard Suisse STS 471.

Fiche de données de sécurité sur demande.

Avantages

Meilleure productivité (gain de temps).

Dépose très précise de la brasure (économie de matériaux).

Dépose de l'alliage et du flux/décapant en une seule étape.

Facilité d'utilisation, le procédé peut être facilement automatisé.

Santé et sécurité des utilisateurs, conseil et expertise basés sur 40 ans d'expérience.

Solutions et développement adaptés aux spécificités clients.

Swiss Made - nos standards de qualité : le but est de proposer aux clients des produits de très haute qualité. Le fabricant a mis en place un programme global de gestion de la qualité, afin de répondre aux standards les plus exigeants de la bijouterie et de l'horlogerie.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Toutes les références de pâte sont sans cadmium, certification ISO 9001 : 2008.

Tous les produits sont conformes aux réglementation RoHS et Reach.

Conseils Malins

Ne pas utiliser pour l'or de brasures contenant du plomb, du bismuth, de l'antimoine, de l'arsenic qui fragiliseraient l'or. Facturation en fonction des cours. Mesures de sécurité : masques, lunettes, gants, tablier, aspiration.

A conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0016088	410259A01	Brasure Or Jaune en pâte 751 ‰ - 735 °C - 8 g	HILDERBRAND	369 ⁸⁰ €
A0016089	410259A02	Brasure Or Jaune en pâte 751 ‰ - 630 °C - 8 g	HILDERBRAND	489 ⁰⁰ €
A0016090	410259B01	Brasure Or Rose en pâte 751 ‰ - 710 °C - 8g	HILDERBRAND	369 ⁸⁰ €
A0016091	410259C01	Brasure Or Gris en pâte 751 ‰ - 750 °C - 8 g	HILDERBRAND	369 ⁸⁰ €
A0016092	410259C02	Brasure Or Jaune en pâte 375 ‰ - 700 °C - 8 g	HILDERBRAND	203 ⁹⁰ €
A0016093	410259D01	Brasure Or Jaune en pâte 751 ‰ - 800 °C - 8 g	HILDERBRAND	369 ⁸⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

